

Wie versetze ich die RICOH Caplio[..]

20.01.2019 00:23:53

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	RICOH Kamera (Hardware)::Ricoh Caplio 500SE	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Last update:	20.03.2011 20:11:10

Keywords

GPS-Kamera, RICOH Caplio 500SE, Reset, Tastenkombination

Symptom (öffentlich)

Die Caplio 500SE zeigt nicht das gleiche Verhalten wie zu dem Zeitpunkt als ich die Kamera erworben habe.

Problem (öffentlich)

Diverse Einstellungen wurden an der Kamera vorgenommen. Ich möchte aber gerne den Ursprungszustand wieder herstellen.

Solution (öffentlich)

Die RICOH Caplio 500 SE lässt sich auf folgendem Wege in den Ausgangszustand versetzen:

- Drehen Sie das Einstellungsrad auf den Mikrofonmodus
- Halten Sie in der folgenden Reihenfolge die Tasten gedrückt (nicht loslassen):
 - linke (gelbe) Zoomtaste
 - „Scene“-Taste (Pfeil nach oben)
 - On/Off Schalter wählen
- Bestätigen Sie "Initialize the Settings" mit "Yes"